

# Albuebrytere og IR-sensorer

## Vedlikeholdsinnstruks

---

- Sjekk at enheten fungerer.
- Sjekk at skruer er forsvarlig festet.
- Etterstram skruer hvis nødvendig.
- Kontroller at albuebryteren/IR-sensoren kommuniserer med alle enheter og komponenter som er tilkoblet.
- Ved støv, bruk trykkluft eller en tørr mikrofiberklut for å fjerne støvet.
- IKKE bruk alkalier, bruk kun en lett fuktet klut der IP-raten tilsier det.
- Rengjøring bør skje regelmessig da det øker produktets bestandighet.

## Reklamasjon

---

Manglende eller feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten.