Overgangstabell

BFS	STEP
BFS FP AST 01-10	ST4001-10
BFS FP AST 01-13	ST4001-13
BFS FP AST 01-15	ST4001-15
BFS FP AST 01-17	ST4001-17
BFS FP AST 01-20	ST4001-20
BFS FP AST 02-10	ST4002-10
BFS FP AST 02-13	ST4002-13
BFS FP AST 02-15	ST4002-15
BFS FP AST 02-17	ST4002-17
BFS FP AST 27	ST4027
BFS FP AST 28	ST4028
BFS FP AST 86	ST4086
BFS FP AST 01H	ST9501H
BFS FP AST 01V	ST9501V