

Magnetlåser

A grayscale photograph showing various components of a magnetic lock system, including a metal plate with a hole, a white plastic cover, and a metal bracket, arranged on a wooden surface.

Vedlikeholdsinnstruks

- Sjekk at monterings-skruene er forsvarlig festet.
- Sjekk at ankerplate er isolert fra stål/aluminium.
- Sjekk bevegeligheten til ankerplaten (på dørblad).
- Sjekk at ankerplate ligger plant mot magneten når døren er lukket.
- Sjekk at overflatene som treffer hverandre er rene (fri for tape, maling og lignende).

Reklamasjon

Manglende eller feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten.