

Nødåpnere



Vedlikeholdsinnstruks

- Sjekk at terminalen er forsvarlig festet.
- Sjekk at glasset/knappen ikke er knust og at den ikke er aktivert.
- Ved behov for funksjonstest, benytt medfølgende nøkkel for å tilbake stille nødåpneren.
- Bruk en tørr mikrofiberklut eller en støvkost for å fjerne støv.
- Sjekk at nødåpneren ikke er festet for stramt der underlaget ikke er flatt. Dette kan gjøre at nødåpneren løser ut da bryterne kan miste kontakten. (Gjelder spesielt hvis nødåpneren er innfelt).

Reklamasjon

Manglende eller feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten.